

 SİİRT ÜNİVERSİTESİ Bilimin İşığında	<b>BAL SÜZME MAKİNASI KULLANIM TALİMATI</b>	
	DokümanNo	<b>SIÜ.TL-377</b>
	Yayın Tarihi	21.06.2022
	Revizyon No/ Sayfa No	-

## 1. CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

**Cihazın Adı:** Bal Süzme Makinası

**Marka:** Suzen

**Model:** Maunel

**Demirbaş No:**

## 2. CİHAZIN KULLANIM TALİMATI

Makinanın kapak tutamağı açılır,

Kapak Çıkartılır,

Mekanizma kolu sabit kalması sağlanarak

Bal petekleri gövde çemberinde petek bölmelerine yerleştirir

Kapak kapatılır, kapak tutamağı kapatılır,

Mekanizma kolu çevrilerek bal süzülür,

Bal süzöldükten sonra, kol sabit tutulur.,

Kapak çıkarılır, Süzölmüş bal petekleri boşaltılır.

Gövdeden bal tahliye musluğu açılarak tenekelere dolumu yapılır.

## 3. CİHAZIN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

Makine çalıştırılmadan önce sıcak suyla yıkanır, kurutulur.

Gövdede bal boşalttıktan sonra sıcak suyla yıkanarak kurutulur.

<b>HAZIRLAYAN:</b> Bilgisayar İşletmeni Musa Polat	<b>KONTROL EDEN:</b> Müdür Yardımcısı Abdullah BAYCAR	<b>ONAYLAYAN:</b> Merkez Müdürü Özgül GÜLAYDIN
--	---	--